连接不到Synaptics定点装置的解决方法

问题:

明明已经安装好了触控板,可每次打开电脑触控板的手势动作都不能用。去控制面板里点鼠标,确显示无法连接到Synaptics定点装置,即使卸载触空树区动,重装还是一样,都无用。

解决方法:

键盘快捷键: Win + R 打开运行,输入regedit (注册表)。依次打开

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTW ARE/Microsoft/Windows/CurrentVERSION/Run;在右边的注册表中右键,新建字符串SynTPEnh,双击你新建的这个字符串,然后输入键值 C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe;再在触控板中点开你的触控板设置你想要的手势就可以了。